



## Huollon tarkistuslista (Formlabs)

Tämä dokumentti luovutetaan asiakkaalle täytettäväksi ennen huoltoon lähettämistä.

<p>Yleisimmät syyt tulostusten epäonnistumiseen on koottu tämän sivuston listaan: <a href="https://support.formlabs.com/s/topic/0TO1Y000000lvzXWAS/overview-form-3?language=en_US">https://support.formlabs.com/s/topic/0TO1Y000000lvzXWAS/overview-form-3?language=en_US</a></p> <p>Katso listasta viimeinen kohta "Diagnosing print defects" ja korjaa mikäli mahdollista.</p>	
<p>Jos kone on antanut vikaviestin, tarkista sen korjausehdotukset Formlabsin Support-sivustolta. Lisätietoa vikailmoituksista (Form 3) on sivustolla <a href="https://support.formlabs.com/s/article/Form-3-error-messages?language=en_US">https://support.formlabs.com/s/article/Form-3-error-messages?language=en_US</a></p>	
<p>Tarkista tulostimen laiteohjelmiston (firmware) versio ja päivitä se uusimpaan mikäli mahdollista. Lisätietoja: <a href="https://support.formlabs.com/s/article/Firmware-Release-Notes?language=en_US">https://support.formlabs.com/s/article/Firmware-Release-Notes?language=en_US</a></p>	
<p>Tarkasta seuraavien kohteiden puhtaus ja kunto:</p> <p>a. Tulostusalusta <a href="https://support.formlabs.com/s/article/Schedule-of-maintenance-Form-3?language=en_US">https://support.formlabs.com/s/article/Schedule-of-maintenance-Form-3?language=en_US</a></p>	
<p>b. Hartsialtaan pohja <a href="https://support.formlabs.com/s/article/Maintaining-the-Resin-Tank-Form3?language=en_US">https://support.formlabs.com/s/article/Maintaining-the-Resin-Tank-Form3?language=en_US</a></p>	
<p>c. Laseryksikön optinen ikkuna <a href="https://support.formlabs.com/s/article/Cleaning-the-Glass-Optical-Window-Form3?language=en_US#complete">https://support.formlabs.com/s/article/Cleaning-the-Glass-Optical-Window-Form3?language=en_US#complete</a></p>	
<p>Tarkasta X-akselin trapetsiruuvien puhtaus ja voitelu ja korjaa tarvittaessa, työohjeet: <a href="https://drive.google.com/file/d/1MQ3FZ7zyEGqNA1lg3MHeMppLbRCjNqYd/view">https://drive.google.com/file/d/1MQ3FZ7zyEGqNA1lg3MHeMppLbRCjNqYd/view</a> Rasvaksi käy mikä hyvänsä litiumpohjainen tai teflon-vaseliini kuten Magnalube.</p>	
<p>Mikäli Z-akselin trapetsiruuvi alkaa pitää ääntä, voitele se X-ruuvien tapaan.</p>	